

聖公會聖約瑟小學  
學生支援組 - 掃譯筆使用方法

開啟步驟：


1. 開機

- 長按電源鍵（筆身側邊）約 3 秒，螢幕亮起顯示選單界面即可使用。



2. 選擇語言

- 開機後介面默認為英語。
- 若需改成中文，可於【Settings】（設定）介面往下尋找【Language】；



- 選【Traditional Chinese】，即可改為繁體中文。



- 如使用英文介面，則無需更改。

### 3. 連接 WIFI

- 主選單共有八個圖示，可用手指在螢幕滑動、點擊使用。
- 點【設定】；




- 點【WiFi】；




- 開啟 WIFI 開關並連接 WIFI。




- 當畫面右上角 出現【網路】圖示後 ，WIFI 即連接成功。

### 4. 選擇左手/右手模式

- 開機後介面默認為右手模式(適合右撇子)。
- 若需改成左手模式(適合左撇子)，可於【設定】介面往下尋找【握筆方式】；



- 選【左手模式】，即可改為左手模式。




- 如使用右手模式，則無需更改。


## 掃描步驟

### 1. 如何改變朗讀設定及翻譯語言


- 主選單點【掃描翻譯】圖示進入翻譯界面。




- 在螢幕右邊邊緣向左輕掃，可拉出選單。




- 點【朗讀】，可自行選擇朗讀原文或朗讀譯文。




- 點【語系】，可改變翻譯語言。




- 以中譯英舉例，先在【原文語系】選【中文(繁體)】；



- 再在【譯文語系】選【英語(英國)】；




- 即完成設定，可點左上角【返回】圖示，回到翻譯界面。

## 2. 如何掃描翻譯

- 主選單點【掃描翻譯】圖示進入。
- 完成語言及朗讀設定。
- 手握筆，把筆頭中間對準文字。輕壓下筆頭，亮燈後，向右慢慢掃描。筆身要適當傾斜，讓筆頭貼緊紙面。



- 翻譯會自動顯示在螢幕上。



## 連接平板/手機

### 1. 如何安裝【全能掃譯筆】app

- 在平板/手機掃描二維碼或於 app 商店中搜尋【全能掃譯筆】來下載並安裝。



### 全能掃譯筆

Penpower Inc. 工具

所有人

您沒有任何裝置

加入願望清單

### 2. 如何連接平板/手機


- 確認平板/手機和全能掃譯筆連接**相同 WIFI 網路**。
- 主選單點【**連接裝置**】圖示進入。




- 開啟手機 app，點擊畫面右上方的【**連接**】，在彈出提示時再按【**連接**】。



- 連線成功後，請先選擇輸入語言。以中譯英舉例，請選【繁體中文】。



- 然後使用掃譯筆，掃描結果將會出現在 app 上。




● 點【翻譯】



● 選擇需要的翻譯語言，以【英文】作例子：



- 然後得出翻譯結果。您可以做文件存檔，也能做分享。



提升學生的語文能力

翻譯   
Improve students' language ability

關閉步驟：

### 1. 檢查電源

- 關機前檢查電源，如電力過低，請於關機後充電。充電口在筆身側邊。



### 1. 關機

- 長按電源鍵（筆身側邊）約 3 秒，選【關機】，螢幕變黑即已成功關機。



(其他功能的使用方法可參閱掃譯筆官方說明書，或瀏覽以下網址：  
<https://shop.penpower.com.hk/products/worldpen-scan-go>。)